



A. Konfiguracja parametrów początkowych:

1. Naciśnij i przytrzymaj „M + ”. Na wyświetlaczu wyświetli się „**SET**” oraz rozpocznie się proces ustawienia parametrów początkowych. Najpierw biurko ustawi się w pozycji najniższej, następnie w najwyższej, po czym zatrzyma się pomiędzy. Konfiguracja jest zakończona oraz gotowa do pracy.
2. Ustawienia należy skonfigurować za każdym razem, kiedy użyty zostanie inny stelaż.
3. System zapamięta najwyższą oraz najniższą pozycję biurka. Nie trzeba konfigurować ustawień po wyłączeniu zasilania.
4. Najniższa pozycja to „**070**” i ta liczba pojawi się na kontrolerze kiedy zostanie wciśnięty przycisk oraz biurko opuści się na sam dół.

B. Operacje

1. Naciśnij i przytrzymaj  aby biurko podniosło się i zatrzymało w najwyższej pozycji.
2. Naciśnij i przytrzymaj  aby biurko opuściło się i zatrzymało w najniższej pozycji (**070**).

C. Funkcje pamięci

1. Aby zapamiętać pozycję biurka, ustaw dowolną wysokość, po czym naciśnij i przytrzymaj „**M**”. Na wyświetlaczu wyświetli się „**SET**”. Wprowadź dowolny numer od **1** do **4**. Wysokość zostanie zapamiętana pod wybranym numerem ustawień.
2. Przyciśnij jeden z wybranych numerów ustawień. System ustawi biurko w zapamiętanej pozycji. Aby zatrzymać biurko naciśnij dowolny przycisk.

D. Ochrona przed przeciążeniem

1. Kiedy obciążenie biurka przekroczy 120kg, na ekranie wyświetli się kod „**E01**”. Oznacza to przeciążenie biurka.

E. System antykolizyjny

1. Naciśnij i przytrzymaj „M +  + 3” przez 3 sekundy aby aktywować system antykolizyjny. Zaświecona zostanie dioda w prawym-dolnym rogu wyświetlacza.
2. Aby wyłączyć system, należy powtórzyć proces: naciśnij i przytrzymaj „M +  + 3” przez 3 sekundy. Dioda w prawym-dolnym rogu wyświetlacza zgaśnie.
3. Kod ustawień antykolizyjnych to „**E16**”
4. System posiada 3 stopnie siły ochrony antykolizyjnej:
 1. Stopień 1 (dla kolizji lekkich),
 2. Stopień 2 (dla kolizji średnich),
 3. Stopień 3 (dla kolizji silnych).

Naciśnij i przytrzymaj „M +  + 1” przez 3 sekundy aby zmienić stopień siły kolizji. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony numer stopnia jako 1, 2, 3.

F. Ustawienie najniższej pozycji

1. Naciśnij i przytrzymaj „M + 1 + ”. Wyświetlacz zacznie mrugać. Należy ustawić żadaną wartość wysokości poprzez naciśnięcie  aby zwiększyć, lub  aby zmniejszyć wartość na wyświetlaczu. Zakres zmiany wynosi od 10 do 150. Na końcu ustawienie potwierdzić naciskając przycisk „**M**”.