

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPERATING INSTRUCTION KRZESŁO TRENT TRENT CHAIR

Instrukcja ogólna użytkowania produktu General instruction concerning product use

Krzesła i fotele biurowe muszą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i należytą dbałością. Użytkowanie krzesła w jakikolwiek inny sposób (stawanie, klękanie, siadanie na podłokietnikach itp.) stanowi zagrożenie i grozi wypadkiem.

Office chairs and armchairs must be used according to their assignment and with due care. Using the chair in any other way (standing, kneeling, sitting on armrests etc.) is a risk and may end in an accident.


- Wysokość i głębokość siedziska powinna być dostosowana do wzrostu użytkownika.
The height and depth of the seat should be adapted to the height of the user.
- Oparcie powinno stale podpierać kręgosłup użytkownika.
The backrest should at all times support the user's spine.
- Zaleca się częste zmiany pozycji, podczas których krzesło porusza się za ruchem siedzącego.
Frequent changes of the seat position during which the chair moves accompanying the moves of the sitting person are recommended.
- Przy usuwaniu jakichkolwiek zabrudzeń z tapicerki należy używać tylko delikatnych płynów czyszczących.
Only delicate cleaning liquids should be used when removing any dirty spots.
- Do czyszczenia elementów plastikowych najbardziej odpowiednie są wszelkie środki oparte na bazie mydła.
Any soap-based agents are most suitable for cleaning plastic elements.
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania krzesł nie są uznawane za wady produktu.
Mechanical damage caused during use of the chairs is not considered a product defect.
- **UWAGA:** wszelkich napraw związanych z wymianą części mechanicznych oraz amortyzatorów może dokonywać tylko wyspecjalizowany personel.
NOTE: Only specialized personnel should perform all repairs connected with the exchange of mechanical parts and shock absorbers.

Eksplotacja Operation

- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i wilgoci.
Protect against direct sunlight, rain and moisture.
- Chroń tkaninę tapicerki przed zabrudzeniem takim jak: tłuszcze, pot, smary, itp. W przypadku zabrudzenia stosować odpowiednie preparaty do czyszczenia.
Protect the upholstery against fat, sweat, grease, etc. If dirty, use appropriate cleaners.
- Wyrób powinien być przynajmniej raz w roku odkurzany.
The product should be vacuumed at least once a year.
- Krzesło ustawić na takiej wysokości aby podczas użytkowania podłokietniki nie uderzały o blat biurka/stołu.
Set the chair at such a height that the armrests do not hit the desk/table top during use.
- Kółka twarde stosowane są do miękkich powierzchni (wykładniny, dywany).
Hard castors are dedicated for soft floors (carpets).
- Kółka miękkie stosowane są do podłóg twardych (paneły, parkiet, płytki, PCV).
Soft castors are dedicated for hard floors (panels, PVC, parquets).
- Zalecamy stosowanie tworzywowych podkładów pod krzesła celem ochrony wykładziny i paneli podłogowych.
We recommend using plastic pads under chairs to protect the carpet and floor panels.



Krzesło przeznaczone dla osób o wadze do 130 kg i do pracy przez 8/24 godzin.
The chair is designed for people weighing up to 130 kg and for working for 8/24 hours.



A – Wysokość siedziska A – Seat height

Obniżanie wysokości:
Lowering height:

- usiądź na siedzisku
- sit on the seat
- pociągnij dźwignię w górę
- pull the lever up
- puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawia bieżącą pozycję
- releasing the lever at the desired height will set the current position

Podwyższanie wysokości:
Increasing height:


- wstań z krzesła
- get up from the chair
- pociągnij dźwignię w górę
- pull the lever up
- puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawia bieżącą pozycję
- releasing the lever at the desired height will set the current position

A – Kąt nachylenia oparcia i siedziska A – Angle of inclination of the backrest and seat

Uruchom mechanizm SYNCHRO wysuwając dźwignię
Activate the SYNCHRO mechanism by pulling out the lever

Wyołuj nacisk na oparcie aż do momentu uzyskania pożądanego odchylenia
Apply pressure on the backrest until the desired tilt is achieved

Wsuń dźwignię aby ustawić oparcie w żadanym położeniu
Insert the lever to adjust the backrest to the desired position




B – Głębokość siedziska B – Seat depth

Usiądź na siedzisku
Sit on the seat

Pociągnij dźwignię w górę
Pull the lever up

Ustaw odpowiednią głębokość siedziska
Set the appropriate seat depth


Puszczenie dźwigni ustawia bieżącą pozycję
Releasing the lever will set the current position



C – Siła odchylania oparcia C – Backrest tilting force

Odkręcając śrubę zmniejszysz siłę oporu oparcia, dostosowując krzesło do osób o mniejszej wadze
By unscrewing the screw, you will reduce the resistance of the backrest, adapting the chair to people with less weight

Dokręcając śrubę zwiększyz opór oparcia
By tightening the screw, you will increase the resistance of the backrest




D – Wysokość podłokietnika D – Armrest height

Wciśnij przycisk znajdujący się po zewnętrznej stronie podłokietnika
Press the button located on the outside of the armrest


Ustaw żądaną wysokość
Set the desired height

Zwolnij przycisk
Release the button



E – Regulacja nakładki podłokietnika E – Adjusting the armrest pad

Złap nakładkę i przesuwaj ją do przodu lub tyłu w celu ustalenia optymalnego położenia
Grab the pad and slide it forward or backward to the optimal position



F – Wysokość zagłówka F – Headrest height

Chwycić zagłówek i przesuwaj go w górę lub w dół w celu ustalenia żądanej wysokości
Grasp the headrest and slide it up or down to the desired height